



ONDERHOUD & GEBRUIK BETON CIRE PRO

SCHOONMAKEN

Béton ciré Pro schoonmaken kan met reguliere schoonmaakproducten (bijv. allesreiniger, groene zeep, Jiff en schuursponsje) welke geen chemische bestanddelen bevatten. Gebruik van chloor en bleekhoudende schoonmaakproducten zijn af te raden. Deze kunnen op den duur de coating/beschermlaag aantasten.

Anti-kalkmiddelen zonder chemicalien (bijv. eco-kalkverwijderaars) kunnen met mate worden gebruikt. Maximaal eens in de 3 maanden enkel op kranen of glazen douchewand toepassen en direct met veel water schoonspoelen.

GEBRUIK

VLOEREN Hoewel Béton Ciré Pro-vloeren behoorlijk krasvast zijn is het aan te raden om onder stoel- en tafelpoten viltjes te plaatsen. Vuil en met name zandkorrels kunnen krassen in de coating/beschermlaag veroorzaken. Een 'droogloopmat' bij de ingang kan het meeste vuil opvangen. Op donkere kleuren zijn krassen eerder zichtbaar dan bij oppervlakken in lichtere tinten.

DOUCHE- EN BADKAMERVLOEREN Voorkom dat er plekken zijn waar dagenlang water blijft staan, met name onder/ en of in combinatie met badproducten, plantenbakken, matjes, etc. De combinatie van zeephoudende producten en water kan na lang inwerken de coating aantasten. Bij aanleg is derhalve een douchevloer onder heel goed afschot zeer aan te raden zodat zo weinig mogelijk water op het oppervlak blijft staan. Kalkaanslag op douchewanden kan worden vermeden door het oppervlak na het douchen te drogen.

AANRECHTBLADEN De coating is bestand tegen koude en warmere vloeistoffen en vetten. Voorkom echter dat kokend hete vloeistoffen direct op het Béton Ciré Pro – gecoat oppervlak terecht komen. Ook dienen (vloeibare) producten met 'bijtende' ingrediënten zoals bijvoorbeeld mosterd, kerrie, rood fruit en olijfolie niet te lang op het oppervlak te blijven liggen. Er bestaat een risico dat deze na langere tijd toch door de afwerklaag kunnen doordringen en een vlekje kunnen veroorzaken. Het Béton Ciré Pro-oppervlak is niet geschikt om direct op te snijden of om hete pannen of ovenschalen op te plaatsen.

WANDEN Béton ciré wanden in natte ruimten kunnen worden droog gemaakt met een wisser of doek maar dit is niet noodzakelijk als de béton ciré goed is aangebracht en gecoat.

BESCHADIGINGEN

Zodra beschadigingen in het Béton Ciré Pro-oppervlak zijn ontstaan dienen deze direct te worden hersteld. Krassen en butsen kunnen de coating dermate beschadigen dat vuil en vocht kan doordringen tot in de beton ciré stuclaag. Daarnaast kunnen verwaarloosde beschadigingen onherstelbare verkleuringen en verdere (vocht)schade als gevolg hebben.

Indien behalve de coating ook de Beton Ciré Pro-stuclaag is beschadigd; eerst de beton ciré stuclaag plaatselijk opvullen/herstellen/aanhelen. Een klein kleurverschil met de eerdere stuclaag is hierbij mogelijk.

Indien alleen de coating/afwerklaag is beschadigd; coatinglaagje licht opschuren met schuurpapier korrel 180 en een nieuwe laag (lagen) coating aanbrengen.



ONDERHOUD

Onderhoud van het Béton ciré Pro-oppervlak is onvermijdelijk om duurzaamheid van het product en de afwerkklagen te garanderen. Het is daarom van essentieel belang om de instructies te respecteren.

Oppervlak behandeld met een was (ciré)

Afhankelijk van de staat van het oppervlak is het aan te raden de was-behandeling te herhalen. Afhankelijk van het gebruik eens in de 2 maanden. Oppervlakken behandeld met een was zijn dweilproof maar niet volledig waterdicht of bestand tegen oliën, etc. en kunnen niet met spons/water etc worden gereïndigd maar enkel met een droge (stof)doek.

Vloeren en aanrechtbladen afgewerkt met een coating

Afhankelijk van het gebruik en de intensiteit van schoonmaken is het advies eens in de 3 à 4 jaar een nieuwe laag coating aan te brengen. Het bestaande oppervlak dient dan eerst ontvet, gereïndigd en licht geschuurd te worden. Vervolgens kan een nieuwe laag coating worden aangebracht. De beton ciré Pro vloercoating beschermt tegen koude en warmere vloeistoffen en vetten. Voorkom echter dat (vloeibare) producten te lang op het oppervlak blijven liggen. Er bestaat een risico dat deze na enige tijd toch door de afwerklaag kunnen doordringen en een vlekje kunnen veroorzaken.

(Badkamer) wanden afgewerkt met een PU-coating

Afhankelijk van het gebruik en de intensiteit van schoonmaken is het advies eens in de 6 à 7 jaar een nieuwe laag coating aan te brengen. Het bestaande oppervlak dient dan eerst ontvet, gereïndigd en licht geschuurd te worden. Na het stofvrij maken kan vervolgens een nieuwe laag coating worden aangebracht.